

# Grundlagen der Benutzung des Bookeye 4-Scanners



## **Aus dem Stand-by Modus starten**

Um den Scanner zu starten, drücken Sie die beleuchtete Power-Taste. Die Symbolfarbe ändert sich nun von Rot zu Blau.

Der Startbildschirm erscheint nach wenigen Augenblicken.

## **Voreinstellungen tätigen**

Um ein optimales und auf ihre individuellen Anforderungen angepasstes Scanergebnis zu erhalten, haben Sie die Möglichkeit vorher Einstellungen in den Bereichen

- Format
- Größe
- DPI (150 bis 600 dpi)
- Dokumentenmodus z.B. Automatischer Modus, Buchmodus, Ordnermodus...
- Farbmodus (Farbe, Graustufen oder Schwarz/Weiß)
- Dateiformat z.B. PDF, JPEG, TIFF, PNM...

zu tätigen.

## **Scannen**

Positionieren Sie vor dem eigentlichen Scannen erst das Dokument bzw. Buch bzw. Medium gerade auf der Auflagefläche.

Zum Initiieren des Scanvorgangs drücken Sie entweder den kleinen Scanknopf neben der Power-Taste oder die grüne Scanfläche auf dem unteren Touchscreen.

Eine dünne rote Linie wird eingeblendet und Sie haben jetzt noch wenige Sekunden Zeit um das Dokument/ Buch/ Medium gerade auszurichten.

Auf der rechten Seite des Bildschirms gibt es eine Bildleiste, die alle bereits gescannten Bilder anzeigt. Hier können Sie sich die einzelnen Bilder noch einmal aufrufen und schlechte Scans löschen. Dafür berühren Sie einfach den kleinen Papierkorb in der rechten oberen Ecke des ausgewählten Bildes.

Ganz oben befindet sich eine graue Leiste wo es die Möglichkeit gibt die Info und Hilfe zu öffnen. Des Weiteren kann man dort die Sprache auswählen.

Dieses Gerät scannt alle Formate bis zu A2.

## **Speicherung**

Geeignete Speichermedien sind USB-Sticks und -Festplatten.

Drücken Sie nach dem Scanvorgang das Feld „Übertragen“ um die gescannten Dateien auf ihr Speichermedium zu ziehen.

Der USB-Stick kann nun einfach herausgezogen werden; ein Feld für sicheres Entfernen gibt es nicht.

## **In den Stand-by Modus fahren**

Drücken Sie die Power-Taste drei Sekunden lang um den Scanner nach der Benutzung wieder in den Stand-by Modus zu bringen.

# Nützliche Funktionen

## Verwendung von Buchwippen

Für besonders alte, wertvolle oder schlecht zu öffnende Bücher empfiehlt sich die Buchwippe zu verwenden. Die beiden Buchwippenplatten können dann in einem Winkel zwischen 120° und 180° festgestellt werden.

Dadurch werden Buchrücken und –bindung weniger belastet/ beschädigt.



## Fingerentfernung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ein Finger bzw. werden mehrere Finger automatisch in einen gewissen Bereich an den seitlichen Rändern erkannt. Diese Stelle wird dann mit einem wählbaren Muster (Auto oder Schwarz) überschrieben und so ist kein Finger mehr sichtbar.

Dabei dürfen die Finger allerdings nicht zu weit in Richtung Buchmitte zeigen. Hierfür wird ein Bereich von etwa 2 Zentimetern empfohlen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Fingererkennung kommen.

## Scan Modus Anti-Reflexion

Dieser Modus kann sehr starke Lichtspiegelungen/ -reflexionen auf dem Papier verhindern, sodass bei starkem Lichteinfall Schrift und Bilder besser erkennbar sind.